

Система за сигурност с GSM алармен сигнал

Упътване

Безжична домашна охранителна система с вграден **GSM** модул, **LCD** дисплей и **клавиатура** за по-лесна настройка.

Поддържа до **99 безжични** и **4 жични зони**, **5 телефонни номера** за позвъняване.

Комплектът включва:

- **1бр.** GSM централа
- **1бр.** /PIR/ обемен датчик
- **1бр.** МУК датчик
- **2бр.** дистанционни
- **1бр.** 110dB сирена



Техническо представяне:

Захранващ адаптер: **12V/1A**

Акумулаторна батерия: **вградена**

Статична консумация: **<25 mA**

Работна консумация : **<450mA**

Брой поддържани телефонни номера за известяване: **5 за позвъняване и 3 за SMS известяване**

Безжични аксесоари: **до 8 дистанционни, до 99 датчика**

Жични зони: **до 4**

Разстояние на предаване: **около 100м**

Сирена: **120dB**

LCD дисплей

Клавиатура за въвеждане на командите

Обемен датчик:

- * Захранване: **9V battery x 1 pcs**
- * Време на предаване: **≥1s**
- * Работен обхват: **5-8m**
- * Ъгъл на засичане: **Horizontal: 110°, Vertical: 60°**

Магнитен датчик:

- * Захранване: **12V батерия 23A**
- * Време на предаване: **≥1s**
- * Дистанция между двете части: **15mm**

Дистанционно:

*3 Arm Mode: Arm Away Mode, Arm at Home Mode & Emergency Mode (panic button).

*Захранване: **12V батерия**

*Време на предаване: **≥1s**

*Работно разстояние: **около 50м пряка видимост**

ВАЖНО: премахнете PIN кода на SIM картата преди да я поставите в централата!!!

В комплекта е включено **ръководство** за работа на **английски език**.

Кратко ръководство на потребителя

SIM картата, която поставяте в алармата **НЕ трябва да има PIN код и запаметени в нея телефонни номера**. За да се инициализира картата след като я поставите във **алармата** е необходимо **да наберете номера, който е в централата и да изчакате алармата да ви "вдигне"**. След това устройството е готово за настройка.

Фабричната парола на алармената система е **0000**.

Настройка на дата и час: въведете командата *07

??(годината)??(месеца)??(деня)??(час - 24 часов режим)??(минути)*

Пример: 18 март 2014г. 08:45ч. - въведете ***071403180845***

Добавяне на телефонни номера: от клавиатурата на алармата въведете командата # (1 ~ 5) ?????????? # .

- 1-6 броя на телефонните номера за позвъняване

- ?????????? - напишете телефонния номер, на който желаете да позвъни алармата

Пример: **#10887020302#**

Изтриване на телефонни номера: #(1 ~ 5)#

Добавяне на допълнително дистанционно: въведете командата * 0 * след това натиснете произволно копче на дистанционното и ще чуете гласово съобщение на английски, че дистанционното е добавено успешно.

Изтриване на всички дистанционни: * 02 *

Добавяне на безжични датчици: от клавиатурата на алармата въведете командата * 8 ? ? * след това включете избрания детектор и ще чуете гласово съобщение на английски, че е добавен успешно.

По време на добавянето другите датчици трябва да бъдат изключени!!!

- на мястото на ?? въведете номера на зоната, на която искате да добавите датчика.

Пример: *811* - ще добавите безжичен детектор на зона 11.

Изтриване на всички датчици: # 8 99 6 #